



Transmissão









Eletricidade Básica

Aula: 02

versão: 1.8

06/05/2025

Robson Vaamonde

http://www.vaamonde.com.br - https://www.youtube.com/boraparapratica





https://www.facebook.com/ProcedimentosEmTi/



http://youtube.com/boraparapratica



https://www.linkedin.com/in/robson-vaamonde-0b029028/



https://github.com/vaamonde



https://www.instagram.com/procedimentoem/











Geração

Transmissão

Distribuição

Consumidor Final





Tensão elétrica




Potência elétrica

Corrente Elétrica = I (letra utilizada nos cálculos) Tensão Elétrica = U (letra utilizada nos cálculos) Potência Elétrica = P (letra utilizada nos cálculos)




Então, como a potência é o produto da ação da tensão e da corrente, a sua unidade de medida é o volt-ampère (VA).



A essa potência dá-se o nome de potência aparente.

Tensão Elétrica – Medida em volt (V) Corrente Elétrica – Medida em ampère (A) Potência Elétrica – Medida em volt-ampère (VA)

Fórmula: P(VA) = U(V) * I(A)




Analogia entre Potência Ativa, Reativa e Aparente na Cerveja:

Potência Ativa: W (unidade de medida Watt)


Potência Reativa: VAR (unidade de media Volt Ampère Reativo)

Potência Aparente: VA (unidade de media Volt Ampère)




Resistência Elétrica: é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica mesmo quando existe uma diferença de potencial (DDP Tensão Elétrica) aplicada, seu cálculo é dado pela Primeira Lei de Ohm.

Resistência Elétrica – Medida em Ohm (Ω ômega) - Foi batizada em honra ao físico alemão Georg Simon Ohm (1789-1854).



Analogia de Resistência Elétrica e uma Caixa D'Água:

Tensão Elétrica: U (mais alto a coluna d'água estiver, mais pressão você tem no tubo);
Corrente Elétrica: I (se o diâmetro do tubo for maior, mais vazão d'água você terá na sua torneira);
Resistência Elétrica: R (mais fechado a torneira, menor será o fluxo d'água, consequentemente, menor será a vazão d'água mesmo que a pressão e capacidade da caixa d'água seja a mesma);
Potência Elétrica: P (com a torneira fechada, a roda d'água não se movimenta, com a torneira totalmente aberta, a roda d'água funciona no seu limite com base na vazão d'água, pressão e capacidade).



Primeira Lei de Ohm: A intensidade da Corrente Elétrica (A) em um circuito elétrico é diretamente proporcional a Tensão Elétrica (V) aplicada e inversamente proporcional a sua Resistência Elétrica (Ω).

Exemplo: Um Circuito Elétrico com uma Tensão Elétrica de 1V, cuja a Resistência Elétrica seja de 1Ω terá uma Corrente Elétrica de 1A.





Transmissão







Geração

Distribuição


Consumidor Final


Exemplo Prático Cálculo












Corrente Elétrica = I (letra utilizada nos cálculos)
Tensão Elétrica = U (letra utilizada nos cálculos)
Potência Elétrica = P (letra utilizada nos cálculos)
Resistência Elétrica = R (letra utilizada nos cálculos)
Tensão Elétrica - Medida em volt (V)
Corrente Elétrica - Medida em ampère (A)
Potência Elétrica - Medida em watt (W)
Resistência Elétrica - Medida em ohm (Ω)



Triangulo Mágico da Lei de Ohm: ele é usado para facilitar a visualização e principalmente quando queremos encontrar um valor específico de Tensão Elétrica, Resistência Elétrica ou Corrente Elétrica.

DICA IMPORTANTE: QUALQUER CÁLCULO MATEMÁTICO É NECESSÁRIO NO MÍNIMO POSSUIR DOIS VALORES (PRODUTOS).













Geração

Transmissão

Distribuição

Consumidor Final





Divida a Tensão (em V) pela Resistência (em Ω)


I=U R



Para calcular a Tensão

Multiplique a Intensidade (em A) pela Resistência (em Ω)

U=R x I




Para calcular a Resistência

Divida a Tensão (em V) pela Intensidade (em A)




Exemplo Prático Cálculo+Simulador



Triangulo Mágico da Lei de Ohm também pode ser utilizado para Cálcular a Potência Ativa, nesse caso alterando a posição dos valores no triangulo

DICA IMPORTANTE: QUALQUER CÁLCULO MATEMÁTICO É NECESSÁRIO NO MÍNIMO POSSUIR DOIS VALORES (PRODUTOS).




Corrente Elétrica = I (letra utilizada nos cálculos)
Tensão Elétrica = U (letra utilizada nos cálculos)
Potência Elétrica = P (letra utilizada nos cálculos)
Resistência Elétrica = R (letra utilizada nos cálculos)
Tensão Elétrica - Medida em volt (V)
Corrente Elétrica - Medida em ampère (A)
Potência Elétrica - Medida em watt (W)
Resistência Elétrica - Medida em ohm (Ω)



Exemplo Prático Cálculo+Simulador



Exemplo do cotidiano Cálculo+Treinar



Equipamento (Carga)	Tensão U (V - Volts)	Corrente I (A - Ampères)	Resistência R (Ω - Ohms)	Potência P (W - Watts)
Chapinha	127/220V	???	???	40W
Secador	127V	10A	???	???
Ferro Roupa	127V	???	???	1200W
Higienizador	127V	???	???	1000W
Passadeira	127V	???	???	700W
Furadeira*	127V	5,9A	???	710W
Tico Tico*	127V	3,7A	???	450W

^{*} Potência Absorvida: Potência necessária para que o equipamento funcione, potência que será retirada da rede elétrica (vamos dizer Potência Aparente) e Potência Útil: Potência que realmente é transformada em trabalho (vamos dizer Potência Ativa), o restante e perdido se transformado em calor por exemplo (vamos dizer Potência Reativa)



ATIVIDADE Cálculo+Simulador para entregar.



Exercícios: Calcule os Valores de Corrente Elétrica

Tensão = 2V

Resistência = 1Ω

Corrente = ???

Tensão = 10V

Resistência = $1,5\Omega$

Corrente = ???

Tensão = 1V

Resistência = 2Ω

Corrente = ???

Tensão = 20V

Resistência = 90Ω

Corrente = ???



Exercícios: Calcule os Valores de Resistência Elétrica

Tensão = 2V

Resistência = ???

Corrente = 4A

Tensão = 10V

Resistência = ???

Corrente = 2A

Tensão = 90V

Resistência = ???

Corrente = 20A

Tensão = 50V

Resistência = ???

Corrente = 30A



Exercícios: Calcule os Valores de Tensão Elétrica

Tensão = ???

Resistência = 5Ω

Corrente = 4A

Tensão = ???

Resistência = 5Ω

Corrente = 20A

Tensão = ???

Resistência = 10Ω

Corrente = 2A

Tensão = ???

Resistência = 90Ω

Corrente = 30A



Exercícios – Calcule os Valores de Potência Elétrica

Tensão = 2V

Corrente = 2A

Potência = ???

Tensão = ???

Corrente = 10A

Potência = 1000W

Tensão = 10V

Corrente = ???

Potência = 20W

Tensão = 220V

Corrente = 25A

Potência = ???










Atividade extracurricular.



Filme:

A Batalha das Correntes 2017 The Current War 2017

Sinopse.: Ambientado no final do século XIX, a Guerra das Correntes, que foi uma disputa entre Thomas Edison (Benedict Cumberbatch) e George Westinghouse (Michael Shannon) sobre como deveria ser feita a distribuição da eletricidade. Edison fez uma campanha pela utilização da corrente contínua para isso, enquanto Westinghouse defendia a corrente alternada.

Desafio.: Pesquisar sobre Corrente Contínua e Corrente Alternada, por qual motivo a Corrente Alternada foi escolhida como sendo a melhor forma de transportar a Energia Elétrica?



Dúvidas???

